

HauCon®

Asennusohje Saumantiivistyspelille Contaflexactive:

1. Asenna pelti raudoitteen päälle ja taivuta esileikattu pelti teräksen ympärille. Sidelankaa voidaan myös käyttää rinnan varmistamaan paikalaan pysyvyys.
2. Jatkokset limitetään min. 100mm ja lukitaan Contraflex lukitus klipseillä.
3. Nurkat taivutetaan sopivan reunan yli (esim. raudoitus pöytä tai lauta), ennen taivutusta leikataan viilto raudoitetta vasten olevaan huulle peltiin niin että pelti mahtuu taipumaan.
4. Bentonit pinta asennetaan aina vedenpaineen suuntaan.
5. Betonin ensivalun pinta korko pitää asettua pellissä olevan merkki viivojen väliin.

Bentonit pellit on aina suositeltavaa suojata säältä asennuksen aukioloajan.!

