



Pos 1. RAK.Suunnittelija määrittelee lisäteräksen jatkospituuden. Lisäteräksen koko
Kts. Schöck Isokorb XT type K-U, K-O tekninen käyttöohje s. 89
Pos 3+5. D-haan koko kts. Schöck Isokorb XT type K-U, K-O tekninen käyttöohje s.89



Pos 1 RAK.Suunnittelija määrittelee lisäteräksen jatkospituuden. Lisäteräksen koko kts. Schöck Isokorb XT type K-U, K-O suunnitteluohje s. 89
Pos 3+5 D-haaran koko kts. Schöck Isokorb XT type K-U, K-O suunnitteluohje s.89



Pos 1 RAK.Suunnittelija määrittelee lisäraudoituksen jatkospituuden.
Lisäraudoituksen koko kts. Schöck Isokorb XT type K-U, K-O suunnitteluohje s.89
Pos 3+5 U-haan koko kts. Schöck Isokorb XT type K-U, K-O suunnitteluohje s.89