

KÄYTTÖ JA YLLÄPITO – LIIKUNTASAUMALAITTEET TIEPPO H, HB ja P

Tuotteen tiedot

Käyttöala	Betonilaattojen liitokset
Tyyppi	Teräsprofiili
Materiaali	Teräs, S273JR tai kylmäsinkitty S273JR. Saatavilla on myös versio, jossa esiin jäävä yläprofiili on ruostumatonta terästä Aisi304.
Väri	Ei pintakäsittelyä
Mitat	Korkeus: 80–125 mm, pituus: 3 metriä

Käyttö

Jälkitarkastus	Varmista, ettei saumaan pääse syövyttäviä / voimakkaasti korroosiota aiheuttavia kemikaaleja.
Puhdistus	Yleistä: Pidä lattia puhtaana. Käytä tavanomaisia pesuaineita, vältä syövyttäviä / voimakkaasti korroosiota aiheuttavia kemikaaleja. Imuroi sauma huolellisesti tehokkaalla pölynimurilla.

Ylläpito

Odotettu käyttöikä	Elementin normaali käyttöikä on 100 vuotta, mikäli se asennetaan oikein eikä se vaurioidu.
Korjaukset	Vahingoittunut elementti voidaan piikata pois ja vaihtaa.

Ohjeet

- Tekninen tiedote
- Asennusohje

Kuvat

P-liikuntasaumalaite:
esiin jäävä osa: teräs
80 mm, siniaallon
muotoinen rako



H- ja HB-
liikuntasaumalaite: valun
jälkeen esiin jäävä osa:
teräs 2 x 8 mm